

**ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ  
СЕРИИ HL**

**Руководство по эксплуатации**



**Технические данные:**

**Напряжение: 220 В**

**Частота: 50 Гц**

**Мощность: 2200 Вт**

В интересах собственной безопасности, а также безопасности окружающих следуйте рекомендациям, изложенным в данной инструкции.



**Запрещается:**

1. Включать устройство в розетку без заземляющего контакта.
2. Включать устройство в сеть, если напряжение не соответствует норме (220В/50Гц).
3. Использовать устройство, шнур или вилка повреждены.
4. Использовать устройство на различных видах скатерти.
5. Накрывать устройство алюминиевой фольгой или чем-либо другим.
6. Оставлять на поверхности печи металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки и т.д.
7. Передвигать устройство во время работы.
8. Ставить пустую посуду на включенную печь.
9. Устанавливать печь в сыром, влажном помещении.
10. Использовать устройство в помещении, где находится бензин или другие горючие жидкости.
11. Погружать устройство в воду или мыть под струей воды.
12. Эксплуатировать печь, если поверхность её треснула (необходимо сразу отключить устройство от электропитания).
13. Подпускать детей к печи.

**Рекомендуется:**

1. Установить устройство на ровную, горизонтальную, сухую поверхность.
2. Расстояние от печи до окружающих предметов должно быть не менее 10 см.
3. Вес посуды с продуктами не должен превышать 7 кг.
4. Отключать устройство от электропитания, когда оно не используется.

## **Посуда, подходящая для индукционной печи.**

Материал: посуда с дном из стали, чугуна, нержавеющей стали(к которой можно прикрепить магнит).

Форма: посуда с плоским дном.

Размер: посуда, диаметр дна которой 12-20 см.

Вес: вес посуды не должен превышать 7 кг.

## **Инструкция по эксплуатации:**

### Перед тем, как начать использование:

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Установите печь на ровную, твердую, горизонтальную поверхность в сухом, безопасном месте. Не используйте печь на любых видах скатерти.
3. Убедитесь в том, что печь установлена на расстоянии 10 см(минимум) от других предметов.
4. Перед тем, как включить печь, убедитесь в том, что конфорка чистая и сухая. Устанавливайте посуду в центр конфорки.

### Использование индукционной печи:

**Внимание:** не перемещайте печь во время работы. Не включайте печь, если посуда, установленная на ней, пустая. Не накрывайте печь во время использования. Не подпускайте детей к печи.

2. Вставив вилку в розетку, вы услышите звуковой сигнал. Затем однократно нажмите кнопку **On/Off**, загорится светосигнальный индикатор. Печь готова к эксплуатации.
3. Используя неподходящую посуду или убирая посуду с конфорки, печь издаст продолжительный звуковой сигнал, либо на дисплее появится индикация **E0**. Индикация исчезнет автоматически через 1 минуту.
4. Для того, чтобы установить мощность, температуру или время нажмите кнопку **Function**. Используйте кнопку **Up+** для того, чтобы увеличить мощность или время, а кнопку **Down-** для того, чтобы уменьшить мощность или время.
5. Выключить печь можно в любой момент, нажав кнопку **On/Off**. После выключения печи вентилятор продолжает работать еще некоторое время

(около 1 минуты) для того, чтобы охладить нагревательный элемент. Не отключайте устройство от розетки пока работает вентилятор!

6. Однократное нажатие кнопки **Safety Lock** во время использования печи блокирует все остальные функции. При нажатии этой кнопки загорается световой индикатор. Для того, чтобы снять блокировку нужно повторно однократно нажать кнопку **Safety Lock**.

### **Чистка и обслуживание:**

**ВНИМАНИЕ:** выключите плиту из сети перед тем, как чистить её. Не погружайте в воду и не промывайте под краном шнур питания, вилку и само устройство.

**Не используйте для чистки моющее средство, бензин, растворитель и другие легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы избежать повреждения устройства.**

- После использования конфорка остается горячей ещё некоторое время, дайте ей остыть перед тем, как чистить.

- Для чистки используйте влажную ткань, также можно использовать мягкие чистящие средства.

- После того, как печь высохнет, поместите её в упаковку. Не ставьте ничего на конфорку.

- Храните печь в прохладном, сухом и безопасном месте, вдали от детей.

### **Поиск и устранение неисправностей:**

В таблице представлены неисправности и их возможные причины. Если после устранения нижеперечисленных причин плита не будет работать, обратитесь в сервисный центр.

<b>Неисправность</b>	<b>Возможные причины неисправности</b>
Несмотря на то, что печь включена в сеть и вы нажимаете кнопку On/Off не включается звуковой/световой индикатор.	Нет контакта между вилки с розеткой. Поврежден выключатель, розетка или провод.
Не происходит нагрева, печь только издает звуковой сигнал и работает вентилятор.	Используется посуда не предназначенная для индукционных печей; дно посуды изогнуто или его диаметр не совпадает с диаметром конфорки; посуда установлена

	неправильно.
Во время использования печь перестала греть.	Пища уже нагрелась до установленной температуры; Закончилось установленное время; Нет доступа воздуха к вентилятору; Температура окружающей среды слишком высокая или сама печь перегрелась; Установите заново необходимые параметры и попробуйте через несколько минут.
Невозможно установить температуру.	Дно посуды не плоское.
На дисплее индикация E0	Используется посуда не предназначенная для индукционных печей; посуда вообще не установлена.
E1	Датчик нагрева перегрелся, обратитесь в сервисный центр.
E2	Микросхема перегрелась, обратитесь в сервисный центр.
E3	Напряжение слишком низкое, отключите печь от сети, а затем включите еще раз.
E4	Напряжение слишком высокое, отключите печь от сети, а затем включите еще раз.

## Дополнительные сведения о товаре

1. Сертификат соответствия № С-СН.АГ79.В.06228 Выдан органом по сертификации продукции ООО «Ремсервис»



2. Изготовитель: Zhongshan Hanlin Electric Co., ltd, Китай